



PENN 100mm Handle for Fathom II 2speed

日本語版取扱説明書

この度は「PENN 100mm Handle for Fathom II 2speed」をお買い上げいただき、ありがとうございます。取付前に、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しい取付方法でご使用ください。リールの使用方法及び、リールのメンテナンスについては、リール本体の取扱説明書をご確認ください。また、本製品は「Fathom II 2speed」シリーズ専用であり、「Fathom II」(ワンスピードモデル)には取付できませんので、あらかじめご了承ください。

付属品

六角レンチ



取付にはプラスドライバーが必要となります。別途、ご用意ください。また、プッシュボタンリングを外す際はFathom II 2speed製品パッケージに梱包されている下記レンチがありますとスムーズに外すことができます。ご用意ください。

レンチ



パーツ名称



ワッシャー 六角 プッシュボタン ベース ネジ プッシュボタン ボディ プッシュボタン プッシュボタン リング

ハンドル交換方法



1. プッシュボタンリングを反時計回りに回してください。(右ハンドル、左ハンドル共通)
外れにくい場合はFathom II 2speed製品パッケージ付属品のレンチを使用してください。
(ギザギザのあるロレット部の下側に六角があり、レンチ中央部で挟むことができます)
2. プッシュボタンベースの突起部分を矢印の方向に押し、プッシュボタンを外してください。
3. プッシュボタンベースを取り付けている2本のネジを外し、プッシュボタンボディ・ネジ・プッシュボタンベースをハンドルから外してください。
4. 付属の六角レンチの中央部を使用し、六角を外してください。六角とハンドルの間にあるワッシャーも合わせて外してください。
5. ⑤状態になったら、100mm Handle を取り付け、六角を締めてください。
6. ハンドルのネジ穴とプッシュボタンベースのネジ穴が同じ位置になるように調整し、プッシュボタンボディを取り付けたあとに、ネジを締めてください。
7. プッシュボタンベースの突起部分を押しながら、プッシュボタンを入れてください。
8. プッシュボタンリングを取り付けて、完成です。

ハンドル交換が難しい場合や、メンテナンスが必要な際は、当社へお任せください。

ピュア・フィッシング・ジャパン株式会社

〒135-0042 東京都江東区木場2-15-12 MAビル

TEL 03-6860-5180



■仕様/デザインは改良などのため予告なしに変更することがあります。